

Passendes Zubehör für den 3M Scotch ATG 700 Handabroller
finden Sie auf www.klebeshop24.de



Klebebänder in 6, 9, 12 und 19 mm Breite

- | | |
|---|----------------------------|
| Transferklebeband doppelseitig, 55 m | Art. Nr.: KS 904-55 |
| Transferklebeband doppelseitig schwach, 50 m | Art. Nr.: KM 928 |
| Doppelseitiges Transferklebeband stark, 33 m | Art. Nr.: KS 955 |
| Papiervliesklebeband doppelseitig stark, 33 m | Art. Nr.: KS 975-33 |
| 3M Transferklebeband doppelseitig, 44 m | Art. Nr.: KM 3M 904 |
| 3M Transferklebeband doppelseitig stark, 55 m | Art. Nr.: KM 3M 924 |
| 3M Transferklebeband mit Post-it-Effekt | Art. Nr.: KS 3M 928 |
| 3M Transfer Tape doppelseitig, 33 m | Art. Nr.: KS 3M 969 |



Klebeunkte in verschiedenen Klebestärken

- Klebedots 1500 Stück, Ø 9 mm, transparente Klebeunkte doppelseitig:
- leicht haftend, ablösbar Art. Nr.: **KS 950-ATG-1500**
 - mittel haftend, ablösbar Art. Nr.: **KS 951-ATG-1500**
 - stark haftend, permanent Art. Nr.: **KS 952-ATG-1500**
- Superdots 1500 Stück, Ø 10 mm, transparente Klebeunkte doppelseitig:
- Easy Tak, ablösbar Art. Nr.: **KM 922-ATG**
 - Easy Midtak, ablösbar Art. Nr.: **KM 921-ATG**
 - Midtak, ablösbar Art. Nr.: **KM 920-ATG**
 - 1007 Ultra, permanent Art. Nr.: **KM 923-ATG**



Passender Adapter für 6 mm breite Rollen

- 3M ATG 700 Adapter für Bänder mit 6 mm Breite Art. Nr.: **KM ATG AD**

Bedienungsanleitung für 3M Scotch ATG 700 Handabroller

Das 3M Scotch ATG 700 Handabroller-System dient der manuellen Verarbeitung von ATG 700 Transferklebebändern und ATG 700-kompatiblen doppelseitigen Klebepunkten.

Mit einem Druck auf den Pressknopf den Deckel öffnen.



Bei 9 und 12 mm breiten Transferklebebändern den oberen Rollenhalter an der linken schwarzen Spule unverändert lassen, bei 19 mm breiten Transferklebebändern durch Anheben entfernen.



Rechte schwarze Spule (Trägerpapierspule) unten festhalten, dabei Spulenoberteil nach links abdrehen und durch Anheben entfernen.



Transferklebeband-Rolle passend mit den Kernlochungen auf den Rollenhalter ansetzen und bis zum Einrasten der Bandarretierung herunterdrücken. Das Bandende zeigt von unten in Richtung der roten Führungswalzen.



Rollenbremse durch Gedrückthalten des schwarzen Startknopfes lösen. Das Bandende wie abgebildet in das Walzensystem einfädeln.



Den Startknopf loslassen, das Bandende in die Trägerpapierspule einfädeln wie abgebildet. Anschließend das Band durch die Rechtsdrehung der Spule spannen.



Das Oberteil der Trägerpapierspule wieder passend ansetzen, herunterdrücken und mit Rechtsdrehung arretieren.



Deckel schließen.



Zum Auftragen des Klebefilms die rote Andruckrolle auf den zu verklebenden Untergrund ansetzen, Startknopf gedrückt halten und den Handabroller nach hinten ziehen. Sobald die gewünschte Klebefilmstärke erreicht ist, Startknopf loslassen, den Klebefilm mit Wegziehen des Gerätes abreißen.



Zum Verarbeiten von 6 mm breiten Transferklebebandrollen ist ein spezieller 3M Scotch ATG 700-Adapter erforderlich.

Diesen und viele andere Artikel aus dem Bereich der Klebetechnik und des Druckereibedarfs finden Sie auf

www.klebeshop24.de